LOTE NÚMERO:_____
Fecha de compra:___/___/_____

Silla para visitante Whitmore
Serie # GC-4



ENSAMBLE REQUERIDO POR ADULTO

Si tienen alguna pregunta acerca del ensamble o si alguna parte está faltante, no retorne esté producto a la tienda donde lo compro. Por favor llame a nuestro departamento de ayuda al cliente teniendo su instructivo y lista de partes para proveer el modelo, nombre de parte o el número de fábrica:

866-942-5362
Hora Estandar del Pacífico: 8:30 am - 4:30 pm de Lunes a Viernes
O visite nuestra página de Internet 24 horas al día, 7 días a la semana para asistencia
www.whalenstyle.com
O mande un correo eléctronico a **parts@whalenfurniture.com**

ESTE LIBRO DE INSTRUCCIONES CONTIENE INFORMACION **IMPORTANTE** DE SEGURIDAD.
POR FAVOR LEA Y MANTENGA PARA FUTURAS REFERENCIAS.

Lista de Partes y Herraje

Por favor lea completamente las instrucciones y verifique que estén todas las partes y herraje antes de iniciar el ensamblado.



A- Respaldo de silla (1)



B- Asiento con cojín (1)



C- Brazo izquierdo (1)



D- Brazo derecho (1)



E- Pata izquierda frontal (1)



F- Pata derecha frontal (1)



(1) Tornillo de Ø1/4" x 5/8" (4+1 extra)

(2) Tornillo de Ø5/16" x 2" (8+1 extra)

(3) Tornillo de Ø5/16" x 3-1/2" (4+1 extra)



(4) Arandela presión (12 +1 extra)



(5) Arandela plana pequeña (2+1 extra)



(6) Arandela plana grande (10+1 extra)



(7) Perno de madera M8 x 30 mm (2+1 extra)



(8) Tapón madera (2+1 extra)



Llave T Allen (1)



Plumón (1)

Herramienta requerida: Llave Allen (proveida)

Instructivo de ensamble









⚠ ADVERTENCIA NO apretar totalmente los tornillos o tuercas inicialmente hasta que todos los tornillos o las tuercas están listos para ensamblar. Para evitar causar daños a la rosca, no sobre-apretar las tuercas o tornillos.

1. Desempaque la unidad y confirmar que tiene todo el herraje y las piezas necesarias en la lista.
2. Coloque el respaldo (A) sobre una superficie lisa y protegida con los insertos roscados hacia arriba.
3. Conecte el marco del asiento (B) al carril central del respaldo (A) con el pasador de extremo totalmente insertado. Asegúrese de que el cojín esté hacia arriba cuando la unidad esté en posición vertical. Inserte los tornillos de 3-1/2" (2) con arandelas de presión (4) y arandelas planas grandes (6) a través de los agujeros perforados en el marco con cojín en los bloques de esquina traseros y sin apretar completamente fije en los insertos roscados en el respaldo. Como se muestra.
4. Asegure el marco del cojín (B) al respaldo (A) mediante la inserción de dos tornillos de 2" (3) con las arandelas (4 y 6) a través de los agujeros perforados en el riel posterior del marco del asiento. Como se muestra.
   NOTA: No apretar los tornillos.

Instructivo de ensamble









5. Alinear y adjuntar las patas izquierda y derecha frontales (E y F) a los bloques de la esquina delantera del marco del asiento (B) mediante el uso de los tornillos de 2” (2) con las arandelas (4 y 6) a través de los agujeros perforados en el bloques de la esquina y fije en los insertos roscados en las patas delanteras. Como se muestra.

Instructivo de ensamble



6. Poner la unidad en posición vertical en una area plana.
7. Inserte un perno de madera (7) en el orificio no roscado en el lado izquierdo del respaldo (A). Alinear los agujeros perforados en el brazo izquierdo (C) con los pernos de madera insertados en el respaldo (A) y pata frontal izquierda (E) y pulse juntos. Inserte un tornillo de 2" (2) con arandela de presión (4) y arandela plana pequeña (5) a través de los agujeros avellanados en el brazo izquierdo (C) y fije en el respaldo (A). Tal como se muestra.
8. Fije el brazo izquierdo (C) a la pata frontal izquierda (E) con dos tornillos de 5/8" (1) como se muestra.

   NOTA: No apretar todos los tornillos hasta que la silla ha sido ajustar y nivelada de todas las patas para que no oscilen. Una vez ajustado después volver atrás y apretar mientras se asegura de que la unidad esté nivelada.
9. Repita el mismo procedimiento para colocar el brazo derecho (D) en el extremo opuesto.

Instructivo de ensamble



Tapón de madera
(2 usados en este paso)



10. Presione el marco con cojín (B) en todas las patas. Ahora, apriete firmemente todos los tornillos con la llave Allen suministrada.

11. Inserte los pernos de madera (8) para cubrir los agujeros avellanados en los brazos (C y D). Golpee suavemente los tapones de madera con un martillo de goma para asegurar que estén completamente insertados. como se muestra.



INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

⚠ PRECAUCIÓN

- No pararse sobre la taburete. No usarse como escalera.
- Utilize este producto una persona por vez.
- No utilizar está silla hasta que todos los tornillos, jaladeras u otros conectores esten seguros completamente.
- Checar que los tornillos, Jaladeras o conectores esten apretados por lo menos cada 3 meses o segun se necesite.
- Desagase del material de empaque en forma adecuado. No utilizar la bolsa de plástico para cubrir su cabeza. Puede causar sofocación.
- No utilizar la silla como escalera.
- Usar solamente para su uso indicado.
- Usar detergente ligero para limpieza.
- De no seguir los cuidados indicados puede causar daños.
- Máxima carga de 300 Libras (136 kg)

⚠ PRECAUCIÓN **ESTA UNIDAD DEBE UTILIZARSE CON LOS PRODUCTOS ADECUADOS Y PESOS MÁXIMOS INDICADOS. SI SE UTILIZAN OTROS PRODUCTOS O SE EXEDE EL PESO MÁXIMO, PODRIA RESULTAR EN UNA INESTABILIDAD DE LA UNIDAD CAUSANDO POSIBLES LESIONES.**

Mantenimiento y Cuidados

- Use una toalla suave y limpia para evitar daños y rayaduras.
- Uso de cera para pulir muebles no es necesario. Si desea usar cera cheque en una area que no sea visible para checar su funcionamiento.
- Usar solvents de cualquier tipo puede dañar el terminado del mueble.
- Nunca use agua para limpiar la unidad, ya que le puede dañar el terminado.
- Siempre utilize protección para vasos cuando ponga sobre la unidad.
- Liquidos derramados deben limpiarse inmediatamente, con una toalla suave evitando tallar.
- Siempre utilizar protectores en caso de poner cosas calientes. El calor puede provocar una reacción química en el terminado y dañarlo.
- Manchas o marcas de crayones serán difíciles de remover.
- En caso que su unidad sea manchada durante el uso le recomendamos hablar a un profesional para que le ayude.
- Checar tornillos periodicamente y apretar en caso necesario

Más recomendaciones para el cuidado de su Mueble

Es lo mejor mantener la unidad en una area de clima controlado. Temperatura extrema y cambios de humedad pueden causar cambios como partes pandas, molduras que se contraigan o que la madera se raje. Es recommendable mantener la unidad lejos del sol directo ya que puede dañar el terminado.
Cuidados adecuados y limpieza pueden extender la vida útil de su unidad. Siga estás recomendaciones y mantendra su mueble en buenas condiciones de uso por muchos años!

Esperamos que disfrute de su compra durante muchos años, y gracias por elegir Whalen Furniture!

GARANTIA DE CALIDAD

Nosotros estamos seguros que Usted se encontrará feliz con la compra de esté producto.
Si esté producto tiene algun defecto de ensamblado o material o si tiene alguna falla en uso normal, Nosotros lo repararemos o lo re-emplazaremos hasta por un año a partir de la fecha de compra. Todo producto de Whalen Furniture es diseñado para alcanzar sus espectativas más altas. Nosotros le garantizamos que inmediatamente podrá ver el valor de nuestra mercancia de la más alta calidad. Está garantia le proporciona derechos legales especificos y talvez tenga otros derechos que varian de Estado a Estado.

Servicio al Cliente: 1-866-942-5362
8:30 a.m. - 4:30 p.m. PST Lunes a Viernes
www.whalenstyle.com

Por favor llame para remplazo de partes o asistencia: 866-942-5362

SI REQUIERE ORDENAR PARTES DE REMPLAZO, POR FAVOR UTILIZAR LA LISTA INFERIOR

Silla para visitante Whitmore (GC-4)





*GC-4-1-CB	Respaldo de silla
*GC-4-2-SFC	Asiento con cojín
*GC-4-3-LA	Brazo izquierdo
*GC-4-4-RA	Brazo derecho
*GC-4-5-LFL	Pata frontal izquierda
*GC-4-6-RFL	Pata frontal derecha
*GC-4-7-5/8B	Tornillo de Ø1/4" x 5/8"
*GC-4-8-2B	Tornillo de Ø5/16" x 2"
*GC-4-9-3-1/2B	Tornillo de Ø5/16" x 3-1/2"

*GC-4-10-LW	Arandela presión
*GC-4-11-SFW	Arandela plana pequeña
*GC-4-12-LFW	Arandela plana grande
*GC-4-13-M8x30WD	Perno de M8 x 30 mm madera
*GC-4-14-WP	Tapón
*GC-4-15-AW	Llave Allen
*GC-4-16-TUP	Plumón
*GC-4-CH	Herraje completo